






Spillevejledning






Spil 1

Ved start kan man spille High/Low om antal lykkespil. Tryk start medfører, at man får 10 lykkespil. Tryk High/Low medfører, at man spiller High/low om at få 8 eller 12 lykkespil. Der kan spilles High/Low en gang.  på hjul 2 giver gevinst. Vindes "Terning" felt, slås en gang med terningen, og resultatet bestemmer gevinsten, og hvor spillet fortsætter.  på centerlinien giver 1 Spil Nudge, som skal bruges inden spillet slutter.

Spil 2

Ved start kan man spille High/Low om antal lykkespil. Tryk start medfører, at man får 10 lykkespil. Tryk High/Low medfører, at man spiller High/low om at få 8 eller 12 lykkespil. Der kan spilles High/Low en gang. Terningerne på de 3 hjul tænder felterne i tavlen. Kun de terninger, der er vist på de aktuelle felter, giver gevinst. Får man en terning, der ikke er vist i feltet, starter søjlen forfra. Når lyset blinker i øverste felt (gult felt), skal man ikke starte forfra ved en "forkert" terning,  på centerlinien giver 1 Spil Nudge, som skal bruges inden spillet slutter.

Spil 3

Ved start kan man spille High/Low om antal lykkespil. Tryk start medfører, at man får 10 lykkespil. Tryk High/Low medfører, at man spiller High/low om at få 8 eller 12 lykkespil. Der kan spilles High/Low en gang. Lyset stepper frem med summen af terningerne på hjul 1, 2 og 3. Ved 3 linespil er det summen af terningerne på alle 3 gevinstlinier. Der kan vindes en gevinst på 10, 20, 50 eller Ekstra Chance. Samler man 3  vindes Ekstra Chance, samles 3  vindes Valgfrit Spil og/eller samles 2  vindes Super Flash.


Spil Nudge

Man kan bruge Spil Nudge indtil man vinder en gevinst eller en feature start. Herefter skal man foretage et spil på automaten, før man kan bruge de resterende Spil Nudge.

Extra Chance

Et flash. Vindes Extra Chance af 3 Meloner eller af opsparede Blommer, Klokker eller Hjelme udføres Extra Chance straks, selv mens et andet spil er igang. Udføres Extra Chance, mens et andet spil er i gang og vinder man en feature start, gemmes denne feature start. Vindes Extra Chance i Spil 3 gemmes Extra Chance.

Terning Valg

Vindes 3 x , slås en gang med terningen, og resultatet bestemmer hvilket spil man vinder.

Jackpot / Valgfrit

Der flashes mellem Valgfrit Jackpot Spil og Super Flash .

3 linie Spil

Der kan max. opnås 99 linespil.