

# LAS VEGAS



## Spillevejledning



### Spil 1 777



Giver gevinst

Giver 20 samt 10 lykkespil.  
En roulette på centerlinien giver en flashgevinst i de 8 felter.

### Spil 2



Giver Nudge ifølge et flash i de 4 felter.

### Spil 3



Giver gevinst

En rød eller sort ruder på centerlinien giver gevinst ifølge lys, og rykker herefter lyset et felt op.

### Spil 4



Tre damer på centerlinien giver 20 og starter TalSpil.  
Tallene på centerlinien tænder tilsvarende felter på spillepladen.  
Lys i vandret række giver den gevinst der står ud for rækken.  
Lys i en lodret søjle giver EXTRA BONUS.

### Valgfrit Spil



Tre sedler på centerlinien giver Valgfrit Spil i spil 1-2-3-4  
Tryk Hold 1 for Spil 1, Tryk Hold 2 for Spil 2 + Nudge Spil på TopKassen. Tryk Hold 3 for Spil 3, Tryk Cancel for Spil 4.

### LykkeSpil



Giver gevinst

Tre pengesække på centerlinien giver bonus samt 10 lykkespil.  
En mønt (på hjul 3) på centerlinien giver gevinst ifølge de 10 felter. Lyset starter i yderste venstre felt. Efter hver lykkespil rykkes et felt mod højre.

### Bonus



Topkasse

40	400	40
60	Bonus	60
80	200	80

Giver en gevinst på mellem 40-400

### Top Nudge



Topkasse



Giver TopNudge ifølge et lysflash på TopKassen. Der kan nu nudges med hjulene på TopKassen v.h.a holdknapperne.  
Der kan kun nudges højre om.  
Hvis der nudges tre ens på hjulene, så gives en tilsvarende gevinst.

### Ekstra Bonus



Topkasse

300	1200	800
300	Ekstra Bonus	700
400	500	600

Giver en gevinstflash i felterne 1200-800-700-600-500-400-300-300 på Topkassen