

SPILLEVEJLEDNING

Luxor indeholder følgende featurespil:

- 1 Tallotto.
- 2 Frugtspil.
- 3 Lysspil.
- 4 Gevinstbonus.
- 5 Gameflash.
- 6 Triplebagevinst.



Jackpot:

Jackpot fortsætter i angivne antal spil, efter første gevinst. Når Jackpot er aktiveret, opnås gevinst mellem 800-1200, hver gang Triplebar kommer på centerlinien.

Valgfrit spil:

Opnås ved 3 x Sphinx eller fra Gevinstbonus. Der kan vælges mellem featurespillene 1, 2 og 3.

1 Tallotto

Opnås ved 3 x Guldmønt eller gennem Valgfrit spil. Tallene i tavlen tændes når tilsvarende tal opnås på valserne. Der gives direkte gevinst ved fyldte vandrette kolonner. Hvis der opnås en eller flere fyldte lodrette kolonner gives der 15, 30 eller 50 Jackpotspil og featuren afsluttes. Featuren er aktiv i mindst 12 spil.

2 Frugtspil

Opnås ved 3 x Firekløver eller gennem Valgfrit spil. Der stemples op i frugtspillet, når der på én af valserne opnås det symbol, som feltet indeholder. Der kan således stemples tre felter op ad gangen. Featuren afsluttes når feltet "Jackpot" nås og der gives enten 10, 20 eller 40 Jackpotspil. Featuren er aktiv i mindst 12 spil.

3 Lysspil

Opnås ved 3 x 7-tal eller gennem Valgfrit spil. Lysspillet er et dobbelt spil, hvor der spilles på søjlerne i Lysspillet og på valserne samtidig. Gevinst gives både ved tre ens symboler på søjlerne og på valserne. Hvis samme 3 ens symboler opnås på både søjler og valser samtidigt gives Bonus gevinst på +400 udover den ordinære gevinst. Featuren er aktiv så længe point haves i Lysspilsbanken

4 Gevinstbonus

Ved 3 ens symboler tændes det antal pyramider som vist i Gevinsttavlen. Når alle pyramider er tændte gives enten Gameflash eller Valgfrit spil og Gevinstbonus starter forfra.

5 Gameflash

Opnås ved 3 x Hestesko, via Frugtspil eller gennem Gevinstbonus. I Gameflash kan der bl.a. opnås et antal Nudge, enten direkte eller bank Nudge. Bank Nudge kan anvendes med det samme eller spares op i Nudgebanken. Direkte Nudge skal anvendes indenfor 10 spil og kan ikke gemmes.

6 Triplebagevinst

Opnås ved 3 x Triplebar, lyset flasher mellem 300, 400, 600 og feltet "Jackpotspil". Standser lyset på et talfelt, gives værdien som en direkte gevinst. Standser lyset på feltet "Jackpotspil" gives enten 30, 40 eller 60 Jackpotspil.

Automaten udbetaler max. 1200 kreditter i et spil.

God fornøjelse med spilleautomaten Luxor.



COMPU-GAME A/S Randersvej 36. 6700 Esbjerg



BAR BAR BAR	BAR BAR BAR	BAR BAR BAR
	BAR	
		BAR BAR
		7
BAR		
BAR BAR	7	BAR
7		
	BAR BAR	
BAR		
1	2	3