

SAFARI

Spillevejledning

Spil 1

15-20 lykkespil. 6'er terning giver +1 lykkespil (når der er lys i feltet). Der stemples et step for hver stjerne. Når man når til "1-terning?" feltet, skal man trykke start for at slå med terningen. Herefter kan man steppe 1-6 felter op, alt efter hvad man slog. Man kan også vælge et lavere felt end det øverste, man kan nå. Kommer man op til genvejsfeltet, skal man igen slå med terningen. Slår man 6, springer man 2 felter frem og vinder 20 kredit. Slår man 1-5 vinder man 20 kredit og bliver stående på genvejsfeltet. Når man kommer op til Jackpot Chancen feltet, kan man vinde Jackpot Chancen på alle evt. resterende træk.

Spil 2

15-20 lykkespil. 6'er terning giver +1 lykkespil (når der er lys i feltet). Stjerne giver flash i de nederste felter, rammer flash'et et af de to "step 1-terning" felter skal man trykke start for at slå med terningen. Man skal herefter, i et felt der er lig med eller lavere end det, man har slået med terningen, tænde et lys i den række, man er landet i. To tændte lys vandret udløser gevinst ifølge tekst. Alle lys i opsparingen er slukket, når featuren starter.

Spil 3

15-20 lykkespil. 6'er terning giver +1 lykkespil (når der er lys i feltet). Stjerne giver et flash i Hit/Hop. Rammer man Hit, får man et flash i den række, der blinker. Rammer Hit/Hop flash'et Hop, hopper man op i næste række. Herefter flash'er man igen i Hit/Hop. Man bliver ved med at Hit/Hoppe til man hiter en række eller rammer Jackpot Chancen. Man kan kun ramme felterne en gang, Jackpot Chancen kan dog vindes flere gange.

Stjerne - Syv

Gevinst ifølge gevinsttavle.

3 x BAR

Et flash i de tilhørende felter.

Jackpot Chancen

Et flash i de tilhørende felter. Man kan max vinde 60 Jackpot Spil.

Topspil

3 x Kløver giver topspil eller bonus.

Jackpot Spil

Bar på centerlinien giver gevinst. Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst. Vindes Jackpot Spil mens linespil er i gang, holder linespil pause, indtil Jackpot Spil er slut. Indtil total antal vundne Jackpot Spil er 60, kan man vinde ekstra Jackpot Spil med 7'erne.

3 linier 3 spil

Virker kun når spil 1, 2 eller 3 er i gang.

Måne tænder et lys i "3 linier 3 spil" opsparingen. Fire måner tændt giver 3 linier i 3 spil.

Der opsaves fra spil til spil.

3/5 linier 20/50 spil

3/5 gevinstlinier. Under spil giver hver symbol gevinst, dermed max 7 gevinster pr. træk. Vinder man 3 linie spil mens 5 linie spil er i gang, bliver de konverteret til 5 linie spil. Vinder man 5 linie spil mens 3 line spil er i gang, bliver alle linie spillene konverteret til 5 linier. Mens Jackpot Spil er i gang, sættes linespil på pause. Max99.

Valgfrit Chance

Frit valg mellem. 1: Hver BAR giver Valgfrit spil i 4 spil. 2: Hver BAR giver Extra Chance i 6 spil. 3: Hver BAR giver 6 nudge i 4 spil.

Extra Chance

Et flash i de tilhørende felter.

Det er muligt at vælge mellem to forskellige Extra Chance flash, det venstre flash er det lille og det højre er det store Extra Chance flash.

Man skifter Extra Chance flash ved at trykke på "+2 featurepoint pr. spil" knappen. Når der er fast lys i knappen, koster det 2 feature point pr. træk at have mulighed for at vinde det store Extra Chance flash.

Man kan ikke skifte op til det store Extra Chance flash når man har spil gemt, er i gang med et spil eller 3/5 linie spil er i gang.

Bonus, Ekstra, Super

Et flash i de tilhørende felter.

Total flash

Et flash i udvalgte felter på toplyset, mindste kreditgevinst = 50 kredit.

Nudge

Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. Vinder man nudge under spil, bliver de afviklet med det samme. Under spil vil Autonudge altid gå efter stjerner og ikke efter tre ens. Man kan blive ved med at nudge til der er en gevinst i form af tre ens, en stjerne, en måne eller der ikke er flere nudge tilbage.