



Spillevejledning

Normalt Spil

Tre ens på centerlinien giver et flash i de tilhørende felter.

Spil 1

Ved start kan man gamble om startfelt for bomber.

Tryk på "start" medfører at man starter i 4 bombe feltet.

Tryk på "Gamble/Spil Nudge" medføre at man gambler om start i 3 eller 5 bombe feltet. Der kan gambles en gang. Når sidste bombe felt slukker stopper spillet. 🍀 eller 🍀 giver gevinst.

En 💎 giver 1 Spil Nudge. De vundne Spil Nudge skal bruges inden spillet slutter. (Se Spil Nudge)

Spil 2

Ved start kan man gamble om antal lykkespil.

Tryk på "start" medføre at man får 10 lykkespil.

Tryk på "Gamble/Spil Nudge" medføre at man gambler om 8 eller 12 lykkespil. Der kan gambles en gang.

Terning på centerlinien tænder tilhørende terning i søjlerne. Lys i en vandret række giver den gevinst der står ud for rækken. Lys i lodret søjle giver Super Flash. En 💎 giver 1 Spil Nudge.

De vundne Spil Nudge skal bruges inden spillet slutter. (Se Spil Nudge)

Spil Nudge

En 💎 på centerlinien giver en spil Nudge. Spil Nudge skal bruges inden spillet slutter, men kan bruges når man ønsker det i spil 1 og 2. Der kan bruges Spil Nudge indtil der fremkommer en gevinst. På sidste træk i spillet, (sidste bombe blinker i Spil 1/lykkespil = 0 i Spil 2), kan man bruge Spil Nudge, hvis man ikke har fået gevinst. For at bruge Spil Nudge skal der trykkes på "Gamble/Spil Nudge" knappen. Dette vises ved at feltet "💎 giver 1 Spil Nudge" og knappen "Gamble/Spil Nudge" blinker.

Jackpot Spil

Ved start kan man gamble om antal lykkespil, Tryk på "start" medfører at man får 10 lykkespil.

Tryk på "Gamble/Spil Nudge" medfører at man gambler om at få 5 eller 15 lykkespil og derefter 10 eller 20 lykkespil. 🎰 giver gevinst og lyset stopper i et af de 5 felter.

Super Jackpot

Ved start kan man gamble om antal lykkespil. Tryk på "start" medfører at man får 10 lykkespil. Tryk på "Gamble/Spil Nudge" medfører at man gambler om at få 5 eller 15 lykkespil. Der kan gambles en gang.

En 🎰 på centerlinien giver 1200.

Nudge Spil

Giver et flash i de 4 felter. Der kan nudges frem eller tilbage til 3 ens på centerlinien.

Tryk på "start" stopper "Nudge Spil."